

Eigenmarken  
BASE CLEAN  
Reinigung

**CHEFS CULINAR**  
EIN UNTERNEHMEN VON CITTI · JOMO · RINGEL

**BASE  
CLEAN®**

# Entkalker

## Eigenschaften:

Der BASE CLEAN Entkalker ist ein saurer Spezialreiniger für die Entfernung von kalkhaltigen Verschmutzungen, Verkrustungen und Belägen in gewerblichen Spülmaschinen, Heißwasserbereitern und auf allen säurefesten Oberflächen. Er löst alle mineralischen Verunreinigungen spontan auf.

## Technische Daten:

Farbe: rot  
Aggregatzustand: flüssig  
Geruch: charakteristisch  
pH-Wert: 1,3  
Dichte: 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
Artikelnummer: 14433696

## Inhaltsstoffe:

nichtionische Tenside < 5 %, Phosphorsäure, Korrosionsinhibitoren, Methenamine, Formaldehyd

Die Verpackung ist umweltverträglich verwertbar. Nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen!

## Gefahrenbestimmende Komponenten:

Phosphorsäure, But-2-in-1,4-diol  
(vgl. 2-Butin-1,4-diol)

**Gefahrenhinweise:** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergi-

sche Hautreaktionen verursachen.

**Sicherheitshinweise:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat

**Weitere Hinweise:** keine

**Signalwort:** Gefahr

**Gefahrstoffpiktogramme:**



**Kennzeichnung für den Transport auf der Straße (ADR):** UN 1805 Phosphorsäure, Lösung, 8, III, (E)

## Anwendung:

1–5 % je nach Verkalkung. Bei 40–60 °C 10–15 Minuten Einwirkzeit. Bei der Behandlung von Fliesen die Fugen unbedingt vorwässern.

**Entkalken der Geschirrspülmaschine:** Die Reinigerdosierung für die Geschirrspülmaschine ist vor dem Füllen der Maschine zu unterbinden (Schlauch aus dem Kanister nehmen). Die Maschine mit Frischwasser neu befüllen. In Abhängigkeit von der Verkalkung 10 bis 50 ml/l BASE CLEAN Entkalker in das Tankwasser geben und das längste Reinigungsprogramm mehrmals durchlaufen lassen. Hierbei darf kein Spülgut in der Maschine sein. Danach die Maschine leeren und gründlich ausspülen. Um die letzten Reste des BASE CLEAN Entkalker aus der Maschine zu entfernen diese 2x füllen, durchlaufen lassen und entleeren.

**Zu behandelnde Oberflächen sind vor der Anwendung auf Materialbeständigkeit zu prüfen**



©A.I.S.E.

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



Produktinformationen unter:

**prodakt**  
web  
www.prodakt.de

**Herausgeber:**

**CHEFS CULINAR GmbH & Co. KG**  
Mühlendamm 1  
24113 Kiel

[www.chefsculinar.de](http://www.chefsculinar.de)