

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

WASCHKRAFTVERSTÄRKER, WEICHSPÜLER UND WASCHHILFSMITTEL

PRODIL Fleckensalz



Art.-Nr. 90.224.551 5-kg-Eimer

- **sauerstoffaktiver** Waschkraftverstärker und Flecklöser in **Kombination** mit Vollwaschmittel
- ergibt **fleckenfreie** Weißwäsche und **strahlend** frische Buntwäsche
- weiße Textilien werden **frei** von **Grauschleier** und **Vergilbung**
- Flecken wie Gras, Spinat, Rotwein, Tee, Kaffee, Kakao werden **problemlos** beseitigt
- **keine** faserschädigenden Substanzen

ANWENDUNGSBEREICH:

Waschkraftverstärker in Kombination mit Vollwaschmittel für fleckenfreie Weißwäsche und strahlend frische Buntwäsche. Für Wolle und Seide nicht geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Prodil einfach zum Hauptwaschgang zusammen mit dem Waschmittel zugeben. Je nach Verschmutzungsgrad werden 10-20 g/kg Trockenwäsche zudosiert. Besonders stark verfleckte Wäsche (auch Gardinen) vor dem Waschen mit Prodil und Waschmittel einweichen oder Prodil in den Vorwaschgang geben.

Vor Anwendung bei Buntwäsche Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Pflegehinweise der Textilien beachten!

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: weißes Pulver

Geruch: neutral

Schüttgewicht: 950 g/l

pH-Wert in 1 %iger Lösung: 11

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: nichtionische Tenside, anionische Tenside, Polycarboxylate

15-30 %: Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Enthält: Enzyme, (Lipase, Protease, Amylase)

Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG:



Achtung

Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise: P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280: Augenschutz tragen. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 515 35 60
Fax +41 (0) 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com